

## Instrucțiuni de manipulare, depozitare și transport pentru PLACUTA CAROSABILA PL555

### Manipulare

Manipularea produselor la încărcarea în mijloacele de transport se face mecanizat cu motostivuitoarea sau cu instalații de ridicat echipate cu dispozitive de tip furcă.

Descărcarea din mijloacele de transport se face mecanizat cu motostivuitoarea, instalații de ridicat echipate cu dispozitive tip furcă sau manual-bucată cu bucată, în cazul în care cumpărătorul nu dispune de mijloacele respective.

Se interzice descărcarea acestora prin basculare sau aruncare.

Manipularea la locul de montaj se va face mecanic prin intermediul unui utilaj de ridicare corespunzător din punct de vedere al sarcinii maxime admise și al razei de acțiune sau manual, caz în care se pot folosi dispozitive "TIP CLESTE" (vezi figura de mai jos)



Model cleste	Capacitate ridicare kg	Deschiderea clemei mm	Greutate dispozitiv kg
BVZ-1	200	max 400	12

### Depozitare

Produsele se livrează paletizat, pe paleti de lemn, legate cu 2 rânduri de bandă de polipropilenă.

Se depozitează în locuri special amenajate, de preferință platforme betonate sau balastate fără denivelări sau tasări neuniforme.

Paletii se vor depozita pe maxim 3 (trei) rânduri înălțime.

### Transport

Se realizează rutier sau pe CF cu mijloace dotate corespunzător. Paletii se asigură împotriva alunecării și rasturnării prin ancorarea de mijlocul de transport cu legături corespunzătoare.

**Se interzice descărcarea produselor prin basculare.**

**Nota:** Manipularea, transportul și depozitarea elementelor prefabricate, în altfel de condiții decât cele precizate îl exonerează pe furnizor de orice răspundere, pagubele rezultate ca urmare a nerespectării acestor clauze cazând în sarcina clientului.